

V 9958 inbouwen in een SONY HB-700

Benodigde onderdelen:

1 x V 9958 Video Processor
1 x 64 pin shrinked DIP gedraaide IC-Voet

Verwijder de V 9938 uit de bovenste printplaat door hem netjes te desolderen.
Zuig d.m.v. een tinzuiger het tin uit de gaatjes zonder print te beschadigen.

Plaats de 64 polige shrinked DIP gedraaide IC voet op de plaats waar de oude V 9938 gezeten heeft.
Let op dat de markeringen goed zitten van de IC-Voet t.o.v. de aanduiding op de printplaat.
Zitten de markeringen op de juiste plek, dan kan de IC-voet gesoldeerd worden.

Draai nu de printplaat om en voer de volgende handelingen aan de onderzijde van print uit.

Breng een draad aan tussen pen 4, pen 20 en pen 27 van de V 9958.
Breng een draad aan tussen pen 21 en pen 58 van de V 9958.

Draai nu de printplaat terug.
Druk nu de V 9958 in IC-Voet.

Monteer de printplaat terug in de computer en bevestig alle draden en schroeven.

En test nu de werking van de computer.
Als het opstartlogo te zien is, is alles goed verlopen.